

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「**設定**」を押し、「**基本機能/設定**」の中から「**設定**」を押し、または「**本体設定**」を押し「**本体設定**」を押しします。

画面を上になぞり、「**端末情報**」を押しします。

「**端末の状態**」を押します。

「**電話番号**」を確認します。

マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。^{*1}
登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。
マイプロフィールに保存した名刺^{*2}をネットワーク経由で交換することもできます。

^{*1} ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますがメールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
^{*2} 名刺作成アプリで作成できます。



ホーム画面で「**ドコモ電話帳**」を押し、画面を上になぞって「**ドコモ電話帳**」を押しします。

ここでは「**利用しない**」を押しします。

※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコモのホームページまたはご利用ガイドブック spモード編にてご確認ください。

「**マイプロフィール**」を押しします。

自分の電話番号やメールアドレスが表示されます。
※メールアドレスは「**編集**」を押し、ご自身で入力する必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「**spモードメール**」を押しします。

「**メール設定**」を押しします。

「**その他**」を押しします。

「**マイアドレス**」を押しします。



「**OK**」を押しします。

「**OK**」を押しします。

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。