

	質問	回答
1	取扱説明書はダウンロードできますか？	ドコモドライブレコーダーDDR01の各種取扱説明書は以下のURLからダウンロードいただけます。 https://www.docomo.ne.jp/support/manual/ddr01/
2	EIDとは何ですか？	EIDとは、eSIM識別番号のことを指しています。
3	IMEIとは何ですか？	IMEIとは、製品の製造番号を表すものです。
4	緊急ボタンを押したときに録画される時間はどれくらいですか？	緊急ボタンが押された10秒前から最大60秒の映像が録画されます。
5	事故発生時に録画される時間どれくらいですか？	衝撃検出10秒前から最大20秒の映像が録画されます。
6	駐車時に異常があったときに録画される時間どれくらいですか？	衝撃検出から10秒の映像が録画されます。
7	ドライブレコーダーで通話することはできますか？	ドコモ ドライバースサポート対応ドコモドライブレコーダーDDR01では、通話機能には対応しておりません。
8	ドライブレコーダーの大きさはどれくらいですか？	外寸寸法 約101mmx約65mmx約46.5mm (ブラケット取付け時高さ 約109mm～118mm)
9	録画の画素数を教えてほしい。	本体メインカメラ：有効画素数：400万画素、記録画素数：200万画素 オプションセカンドカメラ：200万画素、記録画素数：200万画素
10	付属のSDカードはありますか？	同梱品として8GBのSDカードを付属しております。
11	付属のSDカードの録画可能時間は？	同梱品の8GBのSDカードで約205分の録画が可能です。
12	付属のSDカード以外のSDカードは使用できますか？	次の規格のSDカードをご利用ください。 ・タイプ：microSDHC/microSDXC ・容量： 8 GB～128GB ・スピードクラス：Class10 ・ファイルシステム：FAT32/exFAT
13	ADASとはどのような機能ですか？	ADAS(先進運転支援システム)とは、運転中のドライバーの運転操作を支援するシステムです。
14	ドライバーのわき見運転などを防止する機能はありますか？	ドコモドライブレコーダーDDR01は、わき見運転を防止する機能には対応しておりません。
15	危険運転はどのような警告が表示されますか？	危険運転検出時の警告は、次の警告が表示されます。 ・前方衝突アラート ・車線逸脱アラート ・発進遅れ ・急アクセル警告 ・急ブレーキ警告 ・急ハンドル警告 ・ふらつき
16	録画時に音声も録音されますか？	ドコモドライブレコーダーDDR01は、マイクから音声を録音します。ドコモドライブレコーダーDDR01の本体底面の［MIC］ ボタンを押すと、録画時にマイクの音声を記録するかしないかを設定できます。お買い上げ時は「ON」に設定されています。押すたびに「ON」/「OFF」が切り替わります。
17	録画時の音声を録音する機能を止めることはできますか？	ドコモドライブレコーダーDDR01の本体底面の［MIC］ ボタンを押すと、録画時にマイクの音声を記録するかしないかを設定できます。お買い上げ時は「ON」に設定されています。押すたびに「ON」/「OFF」が切り替わります。
18	常時録画とは何ですか？	運転中や停車中に常時映像を録画する機能です。電源起動後は常時録画の状態になります。
19	駐車中は常時録画されていますか？	駐車中(車のエンジンOFF時)は常時録画されません。
20	駐車監視が動作しているか確認する方法はありますか？	駐車監視時は液晶画面左側の赤いLEDが約3秒間隔で点滅します。
21	故障してしまった場合どこで修理してもらえますか？	故障の疑いがある場合は、ドコモ インフォメーションセンターにご相談ください。 お近くのドコモショップにお持ちになる場合は、保証書と一緒に本体をお持ちください。 車から取り外す場合は、電源を切った状態でおこなってください。 ドコモ インフォメーションセンター ドコモの携帯電話から：（局番なし）151 一般電話から：0120-800-000 (受付時間：午前9時～午後8時)
22	ドライブレコーダー（DDR01）を単体で使用する場合、ドライブレコーダー（DDR01）側で何か実施する事はありますか？	SIM情報の初期化が必要です。SIM情報の初期化方法は以下になります。（取扱説明書P.47参照） ・DDR01メニューの「ドコモサービス設定」→「SIM情報設定」→「認証コードを入力」→「OK」→「右上メニュー選択」→「SIM情報初期化」
23	外箱を失くしてしまった、製造番号(IMEI)の確認方法はありますか？	ドコモドライブレコーダーDDR01で次の操作で確認することができます。 「MENU」→「システム設定」→「システム情報」→「端末情報」を選択いただくことで“IMEI”をご確認いただけます。