


# メッシュWi-Fiとは (Wi-Fi EasyMesh™)




メインとサブとなるWi-Fi機器をつなぎ合わせることで図のように広いエリアをカバーすることができます。Wi-Fi EasyMesh™はメッシュWi-FiのWi-Fi Alliance®標準規格です。

※サブの接続台数は2台までを推奨としています。

## HR02のWi-Fi Easy Mesh™設定方法について




①HR02と接続した機器で、設定ページにアクセス (<http://web.setting/>)  
※メインに接続した端末からアクセスしてください



「設定」⇒「Wi-Fi設定」  
⇒「詳細設定」⇒「EasyMeshの利用」

②EasyMeshの利用を「有効」にする



③WPSボタンを押すだけでメイン側の接続操作が完了 (※1)

※1 別途サブ側から接続操作が必要となります。各製品の接続方法については各製品の取扱説明書等をご確認ください。  
※ 詳細な設定方法は製品別サポート情報ページ掲載の「取扱説明書」もしくは「home 5G HR02のWi-Fi Easy Mesh™を利用する」をご確認ください。  
※ Wi-Fi EasyMesh™に対応したすべての機器との互換性を保証するものではありません。  
動作確認済み機種についてはドコモ動作確認済機種一覧をご確認ください。