

公共モード(電源OFF)の開始・停止

事前にダイヤルボタン操作で設定します。

- ガイダンスでは、「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直してください。」と応答します。

ダイヤルボタン操作

開始

1



を押してください。

☎ ガイダンス

サービスを開始しました。圏外もしくは電源を切っている状態で着信すると相手の方にガイダンスが流れます。

2



を押して終了します。

停止

1



を押してください。

☎ ガイダンス

サービスを停止しました。

2



を押して終了します。

※ガイダンスは公共モードの設定状態により異なります。



ひとこと
アドバイス

公共モード(電源OFF)の設定状態を確認するには？

☎ * 2 5 2 5 9 ☎ の操作の後のガイダンスで、設定状態が読み上げられます。