

ご利用の前に必ずお読みください

AQUOS wish4


SH-52E

クイックスタートガイド

- 本書には注意事項が記載されてあります。お読みになった後は大切に保管してください。
- 詳しい操作説明については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ(ەトリセリ)またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。



- 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技術マーク」が本端末の電子銘板に表示されてあります。電子銘板は、本端末で次の手順でご確認いただけます。ホーム画面で「設定」⇒「デバイス情報」⇒「規制ラベル」本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いします。
- 5.2GHz／5.3GHz帯無線LAN(W52／W53)の屋外利用は法律で禁止されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く)。
- 本端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。本端末の比吸収率(SAR)については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ(ەトリセリ)またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、ドコモのホームページをご覧ください。
- 輸出管理規制については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ(ەトリセリ)またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- 緊急通報は、LTE回線を使用します。移動電話回線(3G)を使用する緊急通報はできません。




- 1 nanoSIMカード／microSDカードトレイ
- 2 ディスプレイ／タッチパネル
- 3 インカメラ
- 4 受話口
- 5 近接センサー／明るさセンサー※1
- 6 通話中に顔の接近を検知して誤操作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
- 7 ④(+)／④(－)：音量UPキー／音量DOWNキー
- 8 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。


- ①：電源キー／指紋センサー※1
- 電源を入れる／切るときや、画面を点灯／消灯するとき、指紋認証に使用します。
- 長押しすると、設定したアプリが起動します。
- ④(+)と同時に押すとメニューが表示され、[緊急通報] [電源を切る] [再起動] [故障か？と思ったら]の操作ができます。
- ⑧ イヤホンマイク端子
- ⑨ マイク
- ⑩ 送話口／マイク
- ⑪ USB Type-C™接続端子
- 充電時などに使用します。
- USB Power Deliveryに対応しています。
- ⑫ スピーカー
- ⑬ 標準カメラ
- ⑭ モバイルライト
- ⑮ 空気抜き部(カメラ飾り)
- ⑯ マーク
- ⑰ 5Gアンテナ※2
- ⑱ 5G／LTEアンテナ※2
- ⑲ 5G／GPSアンテナ※2
- ⑳ Wi-Fi／Bluetooth®アンテナ※2

- ※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。
- ※2 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。



- 2 nanoSIMカードのIC面を下向きにして、nanoSIMカード／microSDカードトレイに取り付ける
- 切り欠きの方向にご注意ください。
- nanoSIMカードは、nanoSIMカード／microSDカードトレイから浮かないように取り付けてください。浮き上がった状態のまま本体に取り付けると、破損の原因となります。
- 3 ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード／microSDカードトレイを本体の左側面上部に差し込む
- nanoSIMカード／microSDカードトレイは「画面側」の刻印を上向きにして、ゆっくりと水平に奥まで差し込んでください。
- nanoSIMカード／microSDカードトレイを裏表逆に差し込まないでください。裏表逆に差し込むと、nanoSIMカード／microSDカードトレイが破損する恐れがあります。



- 4 ④部分をしっかりと押し、本体とnanoSIMカード／microSDカードトレイにすき間がないことを確認する
- nanoSIMカード／microSDカードトレイの差し込みが不十分な場合は、防水／防塵性能が損なわれたり、正常に動作しないことがあります。



- ① ①(電源キー／指紋センサー) (3秒以上)
- はじめて本端末の電源を入れたときは初期設定を行ってください。



- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。
- 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 警告
- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
- 火災、やけどなどの原因となります。
- お手入れの際は、消毒液や水分がすき間、送話口／マイク、受話口、マイク、スピーカー、USB Type-C接続端子、イヤホンマイク端子、空気抜き部(カメラ飾り)に入らないようにしてください。
- 本端末の破損により、けが、感電などの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
- 可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の破れなどにより本端末が破れている場合も、外装ケース(背面部)を取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 分解、改造をしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。
- 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
- 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 注意
- モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
- けがなどの事故の原因となります。

- ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。
- 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
- 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- 本端末の充電ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の破れなどにより本端末が破れている場合も、外装ケース(背面部)を取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 分解、改造をしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。
- 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
- 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 注意
- モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
- けがなどの事故の原因となります。

- ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。
- 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
- 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけたたり、直に置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけたたり、直に置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけたたり、直に置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけたたり、直に置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけたたり、直に置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 電波やサービスエリア、ディスプレイの特性など本端末に関する詳細な注意事項については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ(ەトリセリ)またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)の「本端末のご利用について」を必ずご確認ください。
- 本端末は、5G・LTE・W-CDMA・GSM・GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いません。
- ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認ください。お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケットバック／パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様ご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Google™および各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。

- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
- ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などで使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
- 可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
- 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く
- 本端末の電源を切る。
- 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 破損したまま使用しないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。
- 落下して、けがなどの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
- 誤飲、けが、感電などの原因となります。

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけたたり、直に置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意ください!例
- スポンやスカーフのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかけたたり、直に置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。
- ②P.26「防水／防塵／耐衝撃性能」

 指示	指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な ACアダプタ で充電してください。 誤った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。 ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること） 海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること） DCアダプタ：DC12V・24V（マイナスマース車専用）
 指示	DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。 指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。
 指示	電源プラグについて はこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
 指示	アダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
 指示	電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。 アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
 指示	本端末にアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 21 -

- nanoSIMカード／microSDカードトレイと本体の接触面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

ゴムパッキンが傷ついいたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱拠点にて部品をお取り替えください。端末の状態によっては有料での修理となる場合がございますので、ご注意ください。
- nanoSIMカード／microSDカードトレイのすき間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、液体や粉塵が入る原因となります。
- 水中で端末を使用（キー操作を含む）しないでください。故障の原因となります。
- 規定以上の強い水流（6L/分を超える）を直接当てないでください。SH-52EはIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 常温（5℃～35℃）の水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。常温の水以外の液体をかけたり、浸けたりした場合は、そのまま使用せず、常温の水で洗ってください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動するときは端末が常温になってから持ち込んでください。
- 温泉の湯やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- 海水やプールの水には浸けないでください。
- 砂／泥の上に直接置かないでください。
- 万が一、海水や海水、飲料、調味料、食品、泥や土などの異物が付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- 本端末は水に浮きません。
- 落ささないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 送話口／マイク、受話口、スピーカー、イヤホンマイク端子に水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。

- 28 -

 指示	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用をやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 電源プラグを抜く	使用しない場合は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
 電源プラグを抜く	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
 電源プラグを抜く	お手持いの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行ってください。 抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

 禁止	コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態でアダプタに継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。
---	---

注意

- 22 -

 指示	●送話口／マイク、受話口、マイク、スピーカー、USB Type-C接続端子、イヤホンマイク端子などを先の尖ったものでつかないでください。 ●端末が水に濡れた状態で外部接続機器を挿さないでください。故障の原因となります。 ●オプション品は防水／防塵性能を有してありません。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
 指示	●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜きについて

端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があとから漏れてくる場合があります。水抜きの方法については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。

 指示	nanoSIMカードの取り扱いについて
---	----------------------------

 注意	
---	--

医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告

 指示	植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上離して携行および使用してください。 電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。
 指示	自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使用になる場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。
 指示	身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。 付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

- 23 -

 指示	充電のとき
---	--------------

オプション品は防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 端末に水滴や異物が付着していないか確認してください。異物が付着している場合は、すぐに洗い流してください。また、濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取り、自然乾燥させてから充電してください。

 警告	
 警告	端末に水滴や異物が付着している状態では、Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。 - 端末は防水／防塵性能を有しておりますが、ACアダプタ（別売）は防水／防塵性能を有してありません。濡れたり汚れたりしている状態でType-Cプラグを挿入すると、端末やType-Cプラグに付着した水分や異物などにより、充電ショートによる異常発熱、故障、火災、やけどの原因となります。 - 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の原因となります。 - ACアダプタは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

 指示	医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。 電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。
---	--

 材質一覧	
 端末	
使用箇所	材質／表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス／AFコート
外装	PC樹脂／塗装、ハードコート、印刷
電源キー／指紋センサー	エポキシ樹脂／ハードコート
音量UPキー／音量DOWNキー	アルミニウム／アルマイト処理
カメラパネル	強化ガラス／AFコート、ハードコート
カメラ飾り	PC樹脂／塗装、ハードコート
イヤホンマイク端子の周囲（内側側面）	PC樹脂／塗装、ハードコート
USB Type-C接続端子の周囲（内側側面）	PC樹脂／塗装、ハードコート
nanoSIMカード／microSDカードトレイ（外装部）	PC樹脂／塗装、ハードコート
nanoSIMカード／microSDカードトレイ	POM樹脂＋ステンレス／なし
nanoSIMカード／microSDカードトレイのパッキン	シリコンゴム／なし

- 24 -

 Regulatory information	
 Regulatory information	
 Regulatory information	

 Regulatory information	
 Regulatory information	
 Regulatory information	

Manufacturer's Address:
SHARP CORPORATION,
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan

 CE/FCC Notice	
 CE/FCC Notice	
 CE/FCC Notice	

Before use, read CE/FCC notice in the below detailed operation manual to ensure proper operation.

- This manual describes detailed guidance and operations of functions.
- In the home screen, []⇒[Tools]⇒[Instruction Manual]
- Or, This manual describes detailed guidance and operations of functions.
- Download from the DOCOMO(operator's) website https://www.docomo.ne.jp/english/support/trouble/manual/download/index.html
- The device is electronically labeled and the FCC ID can be displayed via the About phone & the Regulatory labels under the Settings menu.

- 31 -

 取り扱い上のご注意	
 本端末についてのお願	
 ●お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。	
 ●強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。	
 ●ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。	
 ●端子や各センサーなどが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。	
 ●シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。	
 ●本端末はアルコール除菌シートを使用することができます。 耐薬品機能のチェックのため、一般的なアルコール除菌シートに使用される下記の薬品を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。 ①イソプロピルアルコール99.7%、②エタノール99.5%、③次亜塩素酸ナトリウム1.0% アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しています。ただし、すべての変色や塗装の剥がれ、変形しないことを保証するものではありません。	
 ●本端末の、一部にアルミ材を使用しております。アルミは柔らかい素材のため、打痕・擦り傷が残りがずくなってまいりますので、ご注意ください。	

 電波障害自主規制について	
 ●本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本製品の電子銘板に表示しています。	
 電子銘板は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認くださいください。	
 ホーム画面で[]⇒[設定]⇒[デバイス情報]⇒[規制ラベル]	

- 24 -

 知的財産権について	
--	--

 著作権・肖像権について	
 ●お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。	
 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。	

 商標について	
 ●「dメニュー」「dアカウント」「eトリセツ」「危険です、歩きスマホ。」「スマホホーマーマーク」ロゴは（株）NTTドコモの商標または登録商標です。	
 ●その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。	

 その他	
 ●本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人の、且つ非商業的な使用のために、①AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または②AVCビデオ（個人的、で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオライターから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的に一切のライセンス許諾がされてありません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。https://www.mpegla.comをご参照ください。	

 防水／防塵／耐衝撃性能	
 SH-52Eは、nanoSIMカード／microSDカードトレイをしっかり閉じた状態でIPX5※1、IPX8※2の防水性能、IP6X※3の防塵性能を有しています。また、MIL規格に準拠する試験※4をクリアした耐衝撃構造を採用しています。	
 ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から125L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。	
 ※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。	
 ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に携帯電話を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。	
 ※4 MIL規格準拠 米国防総省が制定したMIL-STD-883Cに準拠した独自の試験を実施しています。試験内容については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。	

 SH-52Eが有する防水／防塵性能でできること	
 ●SH-52Eが有する防水／防塵性能でできることについては、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。	

 電波障害自主規制について	
 ●本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本製品の電子銘板に表示しています。	
 電子銘板は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認くださいください。	
 ホーム画面で[]⇒[設定]⇒[デバイス情報]⇒[規制ラベル]	

- 26 -

 防水／防塵／耐衝撃性能	
--	--

 防水／防塵／耐衝撃性能	
--	--

 オープンソースソフトウェアについて	
 ●本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。	
 当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面で[]⇒[設定]⇒[デバイス情報]⇒[法的情報]⇒[サードパーティライセンス]をご参照ください。	
 ●GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL)に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。	
 https://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/oss/	

 オープンソースソフトウェアについて	
 ●本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。	
 当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面で[]⇒[設定]⇒[デバイス情報]⇒[法的情報]⇒[サードパーティライセンス]をご参照ください。	
<	